

LAMPARA DESINFECTANTE UV PORTATIL

MODELO: AG-GH102

Funcionamiento

Este producto es una lámpara portátil de desinfección y esterilización con 2 tipos de modo de trabajo. Uno es desinfectar: UV + Ozono + Circulación de aire. El otro es Purificación de aire: Anión + Circulación de aire. Utiliza tecnología LED de esterilización y desinfección ultravioleta con una tasa de esterilización del 99,9%. El producto no tiene radiación y se preocupa por su salud en cualquier momento y en cualquier lugar.

Uso de la lámpara de desinfección UV

Nuestra lámpara UV se enciende con la batería recargable. Presione el botón de encendido / apagado durante 2 segundos, el modo de purificación de aire comenzará a funcionar y el primer LED se volverá rojo; Presione el interruptor de "Modo", el modo de desinfección comenzará a funcionar y el segundo LED se volverá rojo. Puede usarlo para escanear cualquier lugar que desee desinfectar. Presione el botón de encendido / apagado durante 2 segundos si no lo usa, la máquina se apagará. Cuando está conectado a USB para cargar, el tercer LED se volverá rojo y una vez que esté completamente cargado, se volverá verde.

Este producto utiliza rayos ultravioletas de 200-280 nanómetros para la esterilización y la lámpara produce ozono al mismo tiempo. El producto realiza una esterilización y desodorización de 360 grados para una variedad de escenarios, como automóviles, gabinetes, cocinas, baños, armarios, zapatos, habitaciones para mascotas, dormitorios, etc..

En condiciones cerradas, el efecto de esterilización será mejor.

1.Nombre del producto: lámpara UV de desinfección portátil

2. Material del producto: ABS

3. Modelo de producto: GH-AG102

4: Voltaje de funcionamiento: 3,7 V

5. Capacidad de la batería: 1800 mAH

6.Área de trabajo: <15 m 7. Concentración de ozono: > 5ppm

8.Longitud de onda del LED UVC: 200-280nm;

9.Interfaz de entrada: micro USB

10. Vida de la lámpara: >10000 horas

11. Temperatura: temperatura de trabajo (0-40 °C) temperatura de almacenamiento (-20 - 55 °C)

RECOMENDACIONES

1. Cargue completamente la máquina antes de usarla.
2. Antes de encender la máquina, utilice este producto correctamente, las cuentas de la lámpara deben mirar hacia abajo, nunca mire directamente a la lámpara UVC a simple vista;
3. El producto no se puede encender cuando está bajo carga;
4. Utilice un adaptador compatible con voltaje para cargar, de lo contrario, el producto podría dañarse;
5. No lo use cerca de imanes fuertes cuando lo use;
6. No utilice esta lámpara de desinfección ultravioleta en los ojos y la piel de las personas.

